



BAB IV
PERANCANGAN ALAT

4.1 Gambar dan Dimensi Alat



Gambar 5. Gambar Dimensi Alat Screw Press



Gambar 6. Alat Screw Press

Cara Pengoperasian *Screw Press*

- Menghubungkan kabel alat dengan sumber arus listrik (PLN).
- Mengatur suhu dan kecepatan putar ulir sesuai dengan variabel.
- Memasukkan bahan baku (biji kemiri) sesuai variabel
- Menyalakan alat pada control panel dengan cara menekan tombol ON.
- Melakukan pengepresan hingga semua biji kemiri habis dipres.
- Mematikan alat dengan menekan tombol OFF.